


1. Расположение разъемов сторожевого таймера



1 – Вход AUDIO.

2 – Выход AUDIO.

- 1) левый канал,
- 2) GND,
- 3) GND,
- 4) правый канал.

3 – Концевой выключатель 2.

4 – Концевой выключатель 3.

5 – Питание модема (RJ11)

6 – USB B

7 – Питание (MOLEX)

8 – Концевой выключатель 1.

9 – RESET (к контактам reset материнской платы)

2. Возможные проблемы.

2.1 Питание сторожевого таймера (5 вольт) осуществляется как через USB, так и через разъем 7 (Molex). В связи с этим некоторые материнские платы могут не запускаться после присоединения устройства. Для устранения проблемы необходимо убрать питание 5 вольт с разъема 7 (отсоедините или обрежьте красный провод).

3. Типы разъемов

1 – ST 212

2 – WF4R

3, 4, 8, 9 – WF2R

5 – TJ4 6p6c (RJ11)

6 – USB B – 1J

7 – THP-4MR (MOLEX)