Инструкция по установке драйвера USB-конвертера для принтера КРТ5801

- 1. Распаковать архив в папку ...\Silabs
- 2. Подсоединить USB-принтер
- 3. В окне мастера обновления оборудования указать путь к распакованной папке

Мастер обновления оборудования





Мастер обновления оборудования					
Задайте параметры поиска и установки.					
Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах.					
Используйте флажки для сужения или расширения области поиска, включающей по умолчанию локальные папки и съемные носители. Будет установлен наиболее подходящий драйвер.					
Поиск на <u>с</u> менных носителях (дискетах, компакт-дисках)					
Включить следующее место поиска:					
C:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_2K_XP_S2K3_Vista ▼					
🔘 Н <u>е</u> выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер.					
Этот переключатель применяется для выбора драйвера устройства из списка. Windows не может гарантировать, что выбранный вами драйвер будет наиболее подходящим для имеющегося оборудования.					
< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > Отмена					

4. После установки в окне Свойства системы (его открываем через пуск->настройка->панель управления->система)





во вкладке оборудование выбираем диспетчер устройств

войства сис	темы					?
Восстановл	ение системы	Автома	тическое о	бновление	Удал	енные сеанс
Общие	Имя компьк	отера	Оборуд	ование	Доп	олнительно
- Диспетче	ер устройств Диспетчер ус установленно позволяет из	тройств эго обору менить с	приводит сг удования на войства лю	писок всего а данном ко бого устрої Диспетчер	мпьют йства. устро	ере и йств
Драйверы Подписывание драйверов обеспечивает совместимость установленных драйверов с системой Windows. Windows Update позволяет выбрать способ подключения системы к Windows Update для поиска драйверов.						
	Подписывание дра <u>й</u> веров У <u>з</u> ел Windows Update					date
Профили	і оборудования Профили обој хранить разли	і рудован ічные ко	ия помогаю ифигураци	г устанавли и оборудов	ивать и ания.	1
]	<u>1</u> рофили об	орудо	вания

в разделе порты появится виртуальный com-порт Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM...)



5. Далее, если в платежной программе печать идет напрямую в сот-порт, то в ее настройках нужно указать номер сот-порта(в данном случае это будет COM5). Если же печать идет через драйвер, то в настройках драйвера необходимо указать номер сот-порта и необходимую скорость. Для этого открываем свойства драйвера соответствующего принтера через пуск -> настройка -> принтеры и факсы. И на вкладке порты указываем номер порта и нажимаем применить.

불 КРТ 5801 С	войства		? ×			
Безопасность Общие Доступ		Пара Порты	метры устройства Дополнительно			
KF	PT 5801					
Выберите од направлены	цин или несколько п в первый свободнь	ортов для печа ій порт из отме	ати. Документы будут ченных в списке.			
LIPT1: LPT2: LPT3: COM1: COM2:	Описание Принтер ▲ 11: Порт принтера 12: Порт принтера 13: Порт принтера 14: Последовательный 14: Последовательный 14: Последовательный					
	Последовательны Последовательны Последовательны Последовательны	и й й й	_			
Добавить порт Удалить порт Настройка порта ✓ Разрешить двусторонний обмен данными						
<u>ј</u> Р <u>а</u> зрешит	гь группировку при	ок	Отмена Применить			
		ОК	Отмена Применить			

Настройки порта выставляем в окне свойства СОМ5, которое открывается по нажатию кнопки "Настройка порта" в окне свойств принтера.

Свойства: СОМ5	? ×
Параметры порта	[
<u>С</u> корость (бит/с):	115200 ▼
<u>Б</u> иты данных:	8
<u>Ч</u> етность:	Нет
С <u>т</u> оповые биты:	1
<u>У</u> правление потоком:	Аппаратное
	<u>В</u> осстановить умолчания
0	К Отмена При <u>м</u> енить