

Установка и настройка

1. Установка.

Сторожевой таймер подключается к системной плате через интерфейс USB. Устройство распознается системой как внешнее устройство "SOBAKA 2.2 (WDT + DS + Amp)". Для установки устройства необходим драйвер, который находится на установочном диске в каталоге <Drv>.

Далее следует установить программное обеспечение таймера, включающее в себя «Конфигуратор» и сервер мониторинга. Для установки запустите файл «SOBAKA_2.0.3.0.exe» с установочного диска и следуйте указаниям программы установки.

В случае успешной установки программного обеспечения на рабочем столе Вашего терминала появится ярлык конфигуратора «Sobaka 2». Пароль по умолчанию не задан, просто нажмите «Ок».

2. Настройка.

В окне конфигуратора имеются 4 вкладки: «Состояние», «Соединение», «Журнал событий» и «Дополнительно».

Вкладка «Состояние» - здесь вы можете посмотреть подключен ли сторожевой таймер к терминалу, принудительно перегрузить модем и компьютер, проверить работу концевых выключателей, остановить или запустить сервис мониторинга.

Вкладка «Соединение» - настройка параметров контроля модемного соединения. Здесь достаточно задать IP одного или нескольких серверов, доступность которых будет являться одним из критериев нормальной работы модема.

Вкладка «Журнал событий» - просмотр и установка параметров журнала событий. Задайте концевым выключателям соответствующие подключению имена («Дверь терминала», «Системный блок» и т.д.).

Вкладка «Дополнительно» - настройка параметров контроля работы приложения (платежной системы), пароли доступа.

Система контроля «зависания» Windows – включается автоматически, настройка не требуется.

Для сохранения изменений нажмите «Ок».