

# **ООО «Пэй Киоск»**

## **КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА PayPPU-700K**

Инструкция по замене фискальной памяти  
АТ013.00.00 И16

Инв. № подл.	Подпись и дата	Бам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

## Содержание.

1	Введение .....	3
2	Замена блока фискальной памяти в случае заполнения накопителя фискальной памяти .....	4
3	Замена блока фискальной памяти при его аварии .....	5
4	Требования, обеспечивающие сохранность фискальных данных при замене блока фискальной памяти.....	7
5	Чтение данных фискальной памяти в случае аварии ККМ .....	7
6	Оборудование и документация.....	8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	AT013.00.00 И16		
Изм	№ докум.	Подп	Дат				
Разраб.							
Пров.							
Н. контр							
Утв							
				Машина электронная контрольно- кассовая PayPPU-700K Инструкция по замене фискальной памяти	Lит	Лист	Листов
					2	8	

## 1 Введение.

Настоящая инструкция устанавливает порядок взаимодействия пользователей машины электронной контрольно-кассовой PayPPU-700K (далее – машина), генерального поставщика (ООО "Пэй Киоск"), центров технического обслуживания (далее – ЦТО) и налоговых органов по проведению мероприятий по замене блока фискальной памяти машины АТ004.02.01 (далее – БФП).

Настоящая инструкция разработана в соответствии с "Порядком проведения замены фискальной памяти контрольно-кассовых машин" и предназначена для осуществления порядка проведения замены БФП специалистами ЦТО.

Замена БФП машины может проводиться только в случаях аварии БФП или заполнения фискальной памяти (при количестве свободных полей для записи сменных отчетов менее 30 и/или отсутствии свободных полей для записи данных о перерегистрации и/или отсутствии свободных полей для записей данных об активизациях электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ).

Замене подлежит БФП машины на аналогичный из числа запасных частей, поставляемых генеральным поставщиком машины.

Замена БФП машины должна проводиться обслуживающим машину ЦТО по обращению пользователя согласно настоящей инструкции за счет средств пользователя машины.

При замене БФП необходимо заменить ЭКЛЗ в соответствии с Инструкцией по установке электронной контрольной ленты защищенной АТ013.00.00 И17.

ЦТО должны обеспечивать сбор и анализ информации о проведенных заменах БФП по каждой машине, находящейся на техническом обслуживании, а также ежеквартально информировать генерального поставщика данной модели машины о проведенных за этот период заменах БФП с указанием модели машины, ее заводского номера, даты выхода БФП из строя, даты его замены, причин замены, реквизитов пользователя и вида его деятельности.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

AT013.00.00И16

Лист  
3

## 2 Замена блока фискальной памяти в случае заполнения накопителя фискальной памяти

2.1. Необходимость замены БФП в случае заполнения накопителя фискальной памяти возникает в четырех случаях:

а) если свободный объем накопителя фискальной памяти останется меньше, чем 30 записей, при оформлении отчета с гашением на печать будет выводиться сообщение:

### **В Н И М А Н И Е В ФП ОСТАЛОСЬ XXXX СВОБОДНЫХ ПОЛЕЙ**

Где XXXX количество свободных записей;

б) в случае отсутствия свободных полей для записи данных о сменных отчетах при входе в режим регистрации на печать будет выводиться сообщение:

### **В Н И М А Н И Е ПЕРЕПОЛНение ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ**

в) в случае отсутствия свободных полей для записи данных о перерегистрации при попытке провести перерегистрацию будет выдана ошибка 159.

г) в случае отсутствия свободных полей для записи данных об активизации ЭКЛЗ, при попытке провести активизацию будет выдана ошибка 207.

2.2. По обращению пользователя представитель ЦТО совместно с представителем налоговых органов должен оформить фискальный отчет за период, определяемый налоговым органом, в соответствии с инструкцией налогового инспектора АТ013.00.00 РН (далее – РН) и заполнить акт по форме КМ-2 в трех экземплярах с указанием суммы выручки по данным фискальной памяти.

К экземпляру акта, передаваемого в налоговый орган, прикладываются заверенные ЦТО и пользователем фискальные отчеты.

2.3. После получения разрешения от налогового органа представитель ЦТО обязан:

а) произвести замену БФП. Для этого необходимо закрыть архив ЭКЛЗ в соответствии с РН, распломбировать и разобрать машину, затем произвести замену ЭКЛЗ и БФП, собрать машину и опломбировать ее;

б) совместно с представителем налогового органа фискализировать машину в соответствии с РН;

в) оформить акт по форме КМ-1 с указанием технического обоснования замены и фамилии налогового инспектора, разрешившего замену БФП;

г) сделать отметки о замене БФП и ЭКЛЗ в "Журнале кассира-операциониста", паспорте машины АТ013.00.00 ПС, "Журнале учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ" по форме КМ-8.

2.4. Налоговый орган после представления пользователем акта по форме КМ-1 и других установленных документов должен произвести перерегистрацию машины и сделать соответствующие записи о замене БФП в регистрационной карточке машины.

2.5. Пользователь вправе приступить к работе на машине после перерегистрации ее в установленном порядке в налоговом органе.

Инв. № подп.	Подп. и дата
Инв. № подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

AT013.00.00И16

Лист

4

### 3 Замена блока фискальной памяти при его аварии

- 3.1 Необходимость проведения замены БФП определяется ЦТО по собственной инициативе или по инициативе пользователя в случае обнаружения неисправности БФП.  
В зависимости от характера аварии на печать выводятся сообщения:

**Память ФП НЕТ,**

или

**Память ФП НЕНОРМ,**

или

**ПО ФП НЕТ,**

или

**ПО ФП НЕНОРМ,**

или

**ОШИБКА ФП**

что говорит об аварии ФП,

или при возврате от машины ошибки 186 или 160 (Коды ошибок описаны в Руководстве программиста АТ013.00.00 И15).

- 3.2 Замена БФП проводится на основании разрешения налогового органа, в котором машина находится на учете.
- 3.3 Для получения разрешения на замену БФП машины пользователь обращается в налоговый орган с заявлением о замене БФП, к которому прилагается заключение ЦТО.
- 3.4 ЦТО оформляет заключение в трех экземплярах.
- 3.4.1 Заключение должно быть подписано механиком ЦТО, утверждено руководителем ЦТО и содержать следующие данные:
- заводской номер и тип машины;
  - наименование торгового предприятия (далее – ТП);
  - период эксплуатации машины в данном ТП;
  - номер договора на техническое обслуживание;
  - период обслуживания машины в данном ЦТО;
  - причину неработоспособности БФП.
- 3.4.2 В акт по форме КМ-2 заносятся данные о проведенных на машине денежных расчетах и количестве сменных (суточных) отчетов, определяемых по информации архивированной в ЭКЛЗ, предыдущим фискальным отчетам, и журналам кассира-операциониста.
- 3.5 Налоговый орган на основании предоставленных пользователем машины заключения ЦТО, акта по форме КМ-2 и справки ТП с указанием итоговой суммы за весь период эксплуатации, подписанный руководителем ТП и заверенной печатью (для частных предпринимателей – только подпись) делает отметку в регистрационной карте о замене БФП с указанием итоговой суммы, а на экземпляре заключения, возвращаемом пользователю, делает запись "Замена и фискализация разрешены" с указанием итоговой суммы (прописью). Запись скрепляется подписью руководителя отдела регистрации ККМ.

Первый экземпляр заключения и справка ТП хранятся в отделе регистрации ККМ до снятия машины с учета, а второй – в ЦТО, третий – у потребителя в течение всего срока действия договора на техническое обслуживание.

**ВНИМАНИЕ!** Инспектор отдела регистрации ККМ вправе произвести контроль соответствия итоговой суммы по ИНФОРМАЦИИ, АРХИВИРОВАННОЙ В ЭКЛЗ, и журналу кассира-операциониста при оформлении разрешения.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

AT013.00.00И16

Лист

5

**При отсутствии ЭКЛЗ или журналов кассиров-операционистов за весь период эксплуатации машины от момента последней перерегистрации налоговый орган вправе снять аварийную машину с регистрации без права ее повторной регистрации.**

3.6 После получения от налогового органа разрешения на замену БФП пользователь обращается в ЦТО, который производит замену БФП.

Для этого необходимо закрыть архив ЭКЛЗ, распломбировать и разобрать машину, затем произвести замену ЭКЛЗ, произвести замену БФП:

- отсоединить разъём БФП от кабеля к системной плате;
- отделить модуль фискальной памяти от места крепления;
- установить новый, подготовленный на заводе-изготовителе модуль фискальной памяти;
- подключить разъём установленного модуля фискальной памяти к кабелю к системной плате;
- собрать машину и опломбировать ее.

**ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ ЗАМЕНЕННЫХ БФП В УСЛОВИЯХ ЦТО ИЛИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МАШИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

3.7 После замены БФП представители налогового органа и ЦТО проводят фискализацию в соответствии с НИ и проверку машины, а также совместно с пользователем выполняют действия в соответствии с "Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" и другими документами, регламентирующими применение контрольно-кассовых машин, и оформляют акт по форме КМ-1 с указанием технического обоснования замены и фамилии налогового инспектора, разрешившего замену БФП.

3.8 Информация о замене ЭКЛЗ и БФП машины вносится ЦТО в паспорт машины АТ013.00.00 ПС и в "Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ" (форма КМ-8).

3.9 Пользователь вправе приступить к работе на машине после выполнения требований, содержащихся в настоящей инструкции.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

AT013.00.00И16

Лист

**4 Требования, обеспечивающие сохранность фискальных данных при замене блока фискальной памяти.**

- 4.1 Замену БФП проводить при выключенном машине с надетым на запястье руки и заземленным браслетом для снятия статического электричества.
- 4.2 Замену БФП проводить в отапливаемом помещении при следующих климатических условиях:
- температуре окружающей среды +5...+ 45°C;  
относительной влажности до 85% при +35°C;  
атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт.ст.).

**5 Чтение данных фискальной памяти в случае аварии ККМ**

В случае аварии ККМ содержимое ФП можно прочитать с помощью резервной ККМ PayPPU-700K в условиях ремонтного предприятия.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

AT013.00.00И16

Лист

## 6 Оборудование и документация.

- 6.1 Персональный компьютер (не ниже i486) с операционной системой Windows 95/98/NT/2000/ME/XP;
- 6.2 Утилита налогового инспектора;
- 6.3 МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ PayPPU-700K Руководство налогового инспектора АТ013.00.00 РН;
- 6.4 Машина электронная контрольно-кассовая PayPPU-700K Руководство программиста АТ013.00.00 И15;
- 6.5 МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ PayPPU-700K. Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту;
- 6.6 МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ PayPPU-700K паспорт АТ013.00.00 ПС.

**Применение другого, не приведенного выше, оборудования для прочтения содержимого фискальной памяти недопустимо!**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№докум	Подп	Дата

AT013.00.00И16

Лист  
8